

Renovasjonsforskrift for handtering av hushaldsavfall og slam frå private hushald i kommunane Strand, Hjelmeland og Suldal

Fastsett av Hjelmeland kommunestyre 2.11.2023, Strand kommunestyre 14.12.2023 og Suldal kommunestyre 15.12.2022, med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensningar og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1 Formål med forskrifta

Forskrifta skal sikra lik utføring av regelverket for ei sikker og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfall frå hushald og fritidsbustadar i dei kommunane som er tilslutta innsamlingstenesta for avfall i IVAR IKS (heretter berre IVAR). Forskrifta skal bidra til at renovasjonstenesta inkluderer estetikk, universell utforming og ei sikker utøving av tenesta.

IVAR vil bidra til ei forsvarleg innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfallet ved å fremja dei norske politiske målsettingane i avfallspyramiden, redusera mengda farlege stoff i avfallet og å redusera klimagassutsleppa. Forskrifta skal bidra til å oppnå måla i IVAR og kommunane sitt klima- og miljøarbeid.

§ 2 Kommunen si plikt

Kommunen sitt ansvar for levering, oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling blir utført av det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR.

§ 3 Definisjonar

Abonnet

Eigar eller langsiktig fester av eigedom som blir omfatta av den kommunale avfallsordninga.

Avfall

Kasserte lausøyregjenstandar eller stoff, jf. Forureiningslova § 27. Som avfall blir også overflødige lausøyregjenstandar og stoff frå tenesteyting, produksjon og reinseanlegg med meir rekna med.

Avfallsbeholdar

Mindre eining, under 1 m³, for innsamling av avfall og plassert på bakkenivå.

Avfallspyramide

Avfallspyramiden bygger på avfallshierarkiet, ein figur som illustrerer prioriteringane i norsk avfallspolitik og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandlast så nær toppen av hierarkiet som mogleg.

Brukar

Den som dagleg bruker oppsamlingseininga.

Farleg avfall

Avfall som ikkje hensiktsmessig kan behandlast saman med anna hushaldsavfall fordi det kan føra med seg alvorleg forureining eller fare for skade på menneske eller dyr.

Fellesabonnement

Fleire abonnentar går saman om felles oppsamlingseining for ein eller fleire avfallstypar. Ein av abonnentane i fellesabonnementet må stå ansvarleg overfor kommunen, og kvar enkel eigedom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarleg for sin del av fellesabonnementet.

Gjenvinningsstasjon

Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert eller blanda avfall. Mottaksplassen er bemanna.

Hageavfall

Organisk avfall frå privat hage.

Hushaldsavfall

Avfall frå private hushald, hytter og fritidsbustadar, og inkluderer større gjenstandar som inventar og liknande.

Kjeldesortering

Sortering av avfall ved kjelda, der avfallet oppstår.

Konteinar

Eining større enn 1 m³ for oppsamling av avfall.

Næringsavfall

Avfall frå offentlege og private verksemder og institusjonar.

Oppsamlingseining

Eining til å kasta avfall i, som kan ha mange ulike størrelsar og vera plasserte over eller under bakken.

Rejektvatn

Med rejevtvatn meiner ein den flytande delen av innhaldet i det volumet som blir tømt i sanitæranlegget dersom det vert nytta tømmebil som kan separere slamvolumet.

Renovasjonsgebyr

Gebyr som blir fastsett til dekning av kostnader knytt til handtering av hushaldsavfall, irekna innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling og etterkontroll med meir. Kostnadane omfattar både kapital- og driftskostnader, og skal fullt ut dekkast av dette gebyret. Gebyrinntektene skal ikkje overstiga dei kostnadane kommunen har med hushaldsavfallet. Skuldig avfallsgebyr er sikra med lovbestemt pant.

Renovasjonsteknisk plan

Samla plan for korleis praktisk renovasjon skal settast i verk og gjennomførast i ei planlagt utbygging.

Renovatør

Avdeling eller renovasjonsselskap som utfører innsamling av hushaldsavfall på vegne av IVAR IKS.

Restavfall

Blanda usortert avfall, eller rest som står att etter sortering.

Sanitæranlegg

Reinseinnetning og samlekommar for sanitært avlaupsvatn.

Slam

Oppsamla volum frå sanitæranlegg som slamavskiljar, samlekom for avslamming av sanitært avløpsvatn, minireinseanlegg, oppsamlingstankar for avlaupsvatn som ikkje er handtert m.m.

Smittefarleg avfall

Avfall frå medisinsk behandling som kan vera smittefarleg for andre menneske og dyr. Eksempel på dette kan vera avfall som er direkte forureina og avfall som har vore i direkte kontakt med smitteberande personar/pasientar.

Våtorganisk avfall:

Lett nedbrytbart organisk avfall, slik som matavfall og lett nedbrytbart hageavfall (gras, lauv, med meir).

§ 4. Verkeområde

Forskrifta gjeld alle registrerte grunneigedommar i kommunen der det oppstår hushaldsavfall, her irekna alle heilårsbustadar, fritidsbustadar og andre bygg som blir brukte som bueiningar i kommunen. Dette gjeld også festa grunn og seksjonerte delar av bygningar.

Forskrifta omfattar kjeldesortering, oppsamling, oppbevaring, innsamling og transport av hushaldsavfall.

Forskrifta gjeld også oppsamling og innsamling av farleg avfall frå hushald og bedrifter der mengda ikkje overstig grensa som til ei kvar tid gjeld i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta).

Forskrifta fastset reglar for renovasjonsgebyr.

IVAR kan gje nærare retningslinjer for etablering av avfallsløysingar samt gjennomføring av forskrifta sine bestemmingar.

§ 5. Kommunal innsamling av hushaldsavfall

Det er tvungen renovasjonsordning for alle eigedommar nemnde under §3, første ledd.

For eigedommar som ikkje har tilgang til ordinær innsamlingsordning, kan IVAR IKS gje dispensasjon til anna renovasjonsløysing.

IVAR IKS bestemmer kva for ei renovasjonsordning som er aktuell for fritidseigedommar, herunder type behalder/container og plassering av desse, og om innsamlinga berre skal skje visse delar av året. Fritidseigedommar kan søka om å få den same renovasjonsordninga som private hushald har.

Det er ikkje tillat å brenna avfall utandørs, grava ned eller leggja avfall i naturen, jf. § 28 i forureiningslova og kommunen si forskrift om open brenning av avfall i småomnar.

Utan IVAR IKS sitt samtykke må ingen må samla inn hushaldsavfall, jf § 30 i forureiningslova.

Farleg avfall må ikkje blandast med anna avfall. Ulike typar farleg avfall skal ikkje blandast dersom dette kan føra med seg fare for forureining, eksplosjon eller brann ved innsamling og behandling.

§ 6. Kommunal tømning av slam

IVAR har ansvar for kommunal slamtømning i kommunen.

I samsvar med forureiningslova § 26 er det tvungen kommunal slamtømning for sanitæranlegg knytt til hushaldningar og fritidsbustadar. Dette inkluderer og fellesanlegg for fleire hushaldningar/fritidsbustadar. Alle eigedomar i IVAR der det oppstår slikt slam, jf. § 2 i denne forskrifta, er omfatta av ordning for slamtømning. Ingen kan utføra slamtømning av sanitæranlegg utan skriftleg løyve frå IVAR.

Ved tømning av anlegg der det blir oppdaga feil eller manglar, vil det bli gitt melding vidare til IVAR. IVAR vil følgja opp anlegget i forhold ti Forureiningsforskrifta og lokale forskrifter som er heimla i Forureiningslova.

Eigar har plikt til å føra tilsyn med anlegget. Dersom anlegget ikkje blir tømt slik det er planlagt, eller avtalt, skal eigaren av anlegget ta kontakt med IVAR for å syta for at tømning blir utført. IVAR er ikkje ansvarleg for skader og ulemper på grunn av tiltetting eller liknande. Abonnenten har plikt til å føra tilsyn slik at anlegget ikkje fløymer over.

Dersom det er fare for oppdrift av sanitæranlegget når det er tømt, er abonnenten ansvarleg for at anlegget er tilstrekkeleg forankra. Der leverandøren har lagt til grunn at anlegget må fyllast med vatn etter tømning, er abonnenten ansvarleg for at dette blir gjort.

IVAR skal syte for tømning i forhold til tømmeplanen. Tømning vil i hovudsak bli utført på snøbar mark. Abonnenten pliktar å innordna seg etter IVAR sin tømmeplan. Tømninga vil normalt sett skje områdevis.

Varsel om tømning blir sendt i posten, eller kunngjord på anna vis dersom IVAR finn dette meir tenleg.

Dersom tilkomst eller andre forhold tilseier at aktuell tømmedag er uaktuell, har abonnenten plikt til å melda dette til IVAR, slik at ny tømmedato kan avtalast.

Abbonnten skal syta for at sanitæranlegget er lett tilgjengeleg for tømning med bil. Krava til køyrbar veg må vera oppfylte. Avstanden frå tilkomstpunkt til bilen må ikkje vera over 30 meter, og sugehøgde må ikkje vera over 5 meter. Når tømmevarsel er sendt ut, skal deksel/lokk over anlegget vera rydda for fyllmassar som jord, sand, grus, osv. samt snø og is. Låste lokk lokk skal vera opne, slik at dei lett kan løftast av. Abonnenten skal syta for at sanitæranlegget som skal tømmast er lett synleg for tømmeoperatøren.

På øyar, utan samband med bilferje, må sanitæranlegget vera tilgjengeleg frå båt eller traktor. Avstanden frå tilkomstpunkt, til båten eller traktoren, må ikkje vera over 30 meter, og sugehøgde må ikkje vera over 5 meter. IVAR kan setta krav til djupne.

Dersom slamanlegg eller tilkomstveg ikkje er klargjort etter førehandsvarsling, vil anlegget ikkje bli tømt. Alle ekstraavgifter i samband med bomtur/ekstratømming må dekkast av abonnenten.

Dersom det oppstår behov for hyppigare tømning av eit anlegg, enn det tømmeplanen tilseier, må abonnenten bestilla tømning hos IVAR. Abonnenten må sjølv dekke kostnaden for ekstratømminga.

Ved tømning av eit anlegg, har IVAR rett til å plassera nødvendig tømmeutstyr på eigedomen. Det er abonnenten sitt ansvar å på sjå til at det er gjort nødvendige avtalar med naboar/grunneigarar, ang. til dømes vegrett, for å få utført nødvendig tømning.

IVAR eller kommunen har ikkje ansvar for vedlikehald og/eller skader på privat veg og eigedom i samband med slamtømminga.

Tømning av sanitæranlegg skal skje i forhold til vilkår i utsleppsløyve eller i forhold til IVAR sine rutinar. Standard tømmeffrekvens er:

Type anlegg	Tømmefrekvens
Slamavskiljar for fast bustad	minimum kvart 2. år
Slamavskiljar for fritidseigedom	minimum kvart 4. år

Minireinseanlegg	minimum årleg
Tett tank	minimum årleg

IVAR kan krevja andre tømmefrekvensar for eit anlegg dersom dette er nødvendig.

IVAR har rett til å tilbakeføra eventuelt rejektivatn frå slambil til anlegget ved tømning.

Tømning skal utførast slik at dei som bur, eller bruker eigedomen, ikkje blir unødvendig plaga av støy og lukt.

Tømning av sanitæranlegg, for anna verksemd enn bustad og fritidsbustad, blir regulert i utsleppsløyve eller avtalt i kvart enkelt tilfelle.

§ 7 Plassering og tømning av behaldaren

Generelt skal både abonnent og renovatør retta seg etter gjeldande regelverk for trafikksikkerheit og framkome, inkludert politivedtekt, vegnorm, Vegvesenet si handbok for veg- og gateutforming samt krav til universell utforming.

Abonnten sine plikter

Abonnten skal fortrinnsvis plassera avfallsbeholdarane fram til eigedomsgrense mot køyrbar veg. Handtaket skal primært venda ut mot vegen, men det må tas omsyn til vindretning for å unngå at lokket bles opp. Behaldaren skal settast ut for tømning med lukka lokk.

Det er av omsyn til trafikksikkerheit ikkje lov å bruka fortau eller gang-/sykkelveg til oppstilling av avfallsbeholdarar. Dette gjeld både permanent plassering og plassering på tømmedag.

Dersom avfallsbeholdaren ved tømning, av praktiske omsyn, ikkje kan plasserast på eigen eigedom, for eksempel på grunn av trapp, port, vegrabatt eller andre hindringar, kan kommunen godkjenna, tilvisa og eventuelt merka av alternativ plassering.

IVAR kan også visa til eigne tilpassa renovasjonsløyvingar av omsyn til trafikksikkerheit, tilkomst for renovasjonsbil, vegstandard, anleggsarbeid og vêrforhold.

I område med spreidd busetnad, som medfører mykje køyring for å tømme få behaldarar, kan det innførast ein annan hentefrekvens enn det som er standard. Abonnentane i slike område kan då få utdelt ein annan type oppsamlingsutstyr.

I periodar med snø/is kan det vera nødvendig å ha ei anna plassering av avfallsbeholdar, som blir sette fram for tømning, enn resten av året.

I spesielle tilfelle kan IVAR bestemma anna hentehyppigheit, eller at innsamling berre skal skje visse delar av året.

Behaldarane skal plasserast på eit så fast og plant underlag som mogleg, og slik at dei kan trillast av renovatøren utan løft. Underlag av jord, grus eller liknande bør unngåast.

Behaldarane må kunna tømmast utan hindring av nokon art som trapper, mur-kalekantar, hekker, gjerder eller liknande. Hekter eller tau på/over lokk skal løysast før tømming.

Abonnentar, her også deltakarar i fellesabonnement, kan skriftleg avtala ei anna plassering av behaldarar enn det som er fastsett ovanfor. Alternativ plassering kan løysa ut ein tilleggskostnad som blir lagt på renovasjonsgebyret.

På tømmedagen, må alle avfallsbeholdarar som skal tømmast aktuell dag, vera sette fram på hentepunktet innan kl. 6.00.

Abonnenten/brukaren pliktar å følgja med i tømme kalender, app eller annan informasjon som er gjeven om avfallshenting for høgtidsdagar, helgedagar samt eventuelle endringar som er følge av anleggs- og gravearbeid.

Abonnenten/brukaren skal, så snart det er mogleg etter tømming, setta avfallsbeholdarane tilbake på eiga tomt/grunn.

Renovatøren sine plikter

Renovatøren er ikkje plikta til å setta på plass eventuelle festeanordningar for dunken etter tømming.

Renovatør skal etter tømming setta avfallsbeholdarane tilbake på same stad som dei sto før tømming.

Der det er spesielt tilrettelagt samle plass for behaldarar, pliktar renovatøren berre å tømme behaldarar som er sette ut på samle plassen.

Renovatør er berre pliktig til å ta med avfall som er plassert i sjølve oppsamlingsbeholdaren.

Avfallet skal hentast rutinemessig etter oppsettet i tømme kalenderen.

Innsamlinga skal utførast slik at bebruarane ikkje unødig blir sjenert av støy, lukt og støv. Behaldarane skal settast ut til tømming i lukka stand. Eventuelt søl frå sjølve tømminga skal fjernast av renovatør.

§ 8 Kjeldesortering og oppbevaring av hushaldsavfall

Avfall som blir omfatta av den kommunale renovasjonsordninga skal kjeldesorterast slik kommunen til ei kvar tid bestemmer. Det blir vist til IVAR si nettside for informasjon om ytingar, krav og spesifikasjonar for dei ulike ordningane.

Hushaldsavfall skal kjeldesorterast, og til ei kvar tid kastast, slik IVAR informerer om. Kjeldesortert avfall skal haldast skilt og kastast i egne behaldarar, eller konteinarar som står heime hos hushaldet, på eit samlepunkt, eit returpunkt eller på ein gjenvinningsstasjon. Det er ikkje lov å leggja andre typar avfall i oppsamlingseininga enn det ho er meint for.

Alle bustadar skal ha den behaldartypen, og så mange behaldarar, som IVAR fastset. Størrelsen på behaldar kan vera fast, eller abonnenten kan velja. IVAR kan pålegga fleire abonnentar å bruka fellesbehaldarar som oppsamlingseiningar over eller under bakken når dette er hensiktsmessig.

Fleire abonnentar kan søka om fellesabonnement der to eller fleire naboar kan ha felles oppsamlingseiningar for ein eller fleire avfallsfraksjonar.

IVAR kan tilby ordning for heimekompostering av mat- og/eller hageavfall som alternativ til behaldar for innsamling av våtorganisk avfall. Det er ein føresetnad at kompostering skjer på ein hygienisk tilfredsstillande måte (varmkompostering) og på eigen eigedom.

§ 9 Avfallsutstyr og abonnement

IVAR eig avfallsbehaldarane og har ansvar for at dei blir sette ut til abonnenten. Avfallsbehaldarar og anna avfallsutstyr som IVAR eig, skal følgja eigedommen ved kjøp og sal.

IVAR har ansvar for å reparera eller skifta ut behaldar som er skada eller øydelagd. IVAR avgjer når ein behaldar må reparerast eller skiftast. Ved skadar på behaldaren som skuldast aktløyse frå abonnenten, kan kommunen krevja at behaldaren blir skifta ut for abonnenten si rekning.

Behaldarane skal plasserast inne på eigedommen for å redusera risiko og konsekvensar av ein eventuell brann i behaldarane.

Abbonenten/brukaren skal reingjera avfallsbehaldarane etter behov. I særlege tilfelle kan, etter førehandsvarsel, reinhald utførast av IVAR på abonnenten si rekning.

Endring av abonnement skal skje skriftleg. Det blir vist til IVAR si nettside for informasjon om ulike abonnementsordningar og størrelse på behaldarar, prosedyre for søknad om nytt renovasjonsabonnement, endring av abonnement og søknad om dispensasjonar.

Abonnement kan berre seiast opp ved flytting eller overdraging av eigedom. Abonnementet gjeld til det lovleg blir sagt opp av abonnent og IVAR har bekrefta oppseiinga skriftleg.

§ 10 Vektgrenser og avvik ved tømning av behaldarar

Vekt

Av omsyn til renovatøren sitt arbeidsmiljø er det utarbeida vektgrenser for maksimal tyngde på behaldarar og sekker som skal tømmast.

Vekt per behaldar skal ikkje overstiga:

100 liters sekk	25 kg
120 liters behaldar	45 kg
140 liters behaldar	50 kg
240 liters behaldar	60 kg
660 liters behaldar	100 kg
770 liters behaldar	110 kg

Overfylte behaldarar

Avfallsbeholdarane må ikkje overfyllast, og må ikkje pakkast fastare med avfall enn at dei lett kan tømmast. Lokket skal haldast lukka. Avfall som er plassert ved sida av behaldaren vil ikkje bli teke med. Har du ekstra avfall kan du kjøpa ekstrasekk, sjå IVAR si nettside.

Avfall som heng fast i behaldaren

Avfallet må ligga laust i behaldaren og ikkje vera så samanklemt at behaldaren ikkje let seg tømme på skikkeleg vis. Om vinteren kan avfall frysa fast i behaldaren. Det er abonnenten si plikt å løysa fastfrose avfall.

Oske, sot og pussestøv

Laust avfall som kald oske, sot og pussestøv skal av omsyn til renovatøren sitt arbeidsmiljø pakkast inn og kastast i den behaldaren kommunen informerer om på nettsida, slik at det ikkje blir frigjort under tømming.

Avfall som ikkje skal i behaldaren

Sjå IVAR si nettside for gjeldande retningslinjer for kjeldesortering, oppbevaring og levering av avfallet under:

Døde kjæledyr samt større mengder slakte- og fiskeavfall

Vil gje uhygieniske og uetiske forhold i behaldaren, renovasjonsbilen og behandlingsanlegget.

Farleg avfall og EE-avfall (elektrisk/elektronisk avfall)

Skal leverast separat til godkjent mottak. Nokre kommunar har henteordning.

Jord, stein og grus

Gjev for tung behaldar og fører til problem i behandlingsanlegget.

Medisinar. Skal leverast til apotek.

Medisinsk risikoavfall/smittefarleg avfall.

Skal leverast i eigen ordning etter prosedyre.

Varm oske, eksplosiv eller sjølvtennande stoff (inkludert varme eingongsgrillar)

Kan føra til eksplosjon og opptenning i behaldar, renovasjonsbil og behandlingsanlegg.

§ 11 Krav til køyrbar veg

Køyrbar veg (fylkeskommunale, kommunale og private) har tilfredsstillande breidde, fri høgde, stigningsforhold, snu-forhold og møteplassar som gjer vegen framkommeleg for ein renovasjonsbil. Køyrbar veg har ein vegstandard som er etter kommunen si gjeldande vegnorm. Kommunen kan setta krav om alternativ plassering av behaldarane dersom køyreforholda ikkje er tilfredsstillande.

IVAR IKS kan gje dispensasjon frå gjeldande vegnorm etter søknad.

Vinterstid kan glatt vegbane føra til at vegen ikkje kan reknast som køyrbar og kommunen kan dermed tilvisa alternativ plassering av avfallsbeholdarane.

§ 12 Retningslinjer for hygienisk handtering av avfall og smitteavfall

Den lokale helsemynda har ansvar for å sjå til at handtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetenestelova, og kan på sjølvstendig grunnlag fastsetta vilkår som sikrar hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All handtering av avfall etter denne forskrifta skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemynde sine retningslinjer og vilkår.

Smitte- og risikoavfall skal til ei kvar tid samlast inn og behandlast på den måten IVAR IKS si helsemynd bestemmer.

§ 13 Renovasjonsavgift, innkrevjing og renter

Kostnaden som IVAR/kommunen har på avfallssektoren skal, etter forureiningslova og regelverk om sjølvkost, dekkast av renovasjonsavgifta. Renovasjonsavgifta kan differensierast for å stimulera til ein kostnads- og miljømessig best mogleg avfallsinnsamling og -behandling.

Abonnten skal betala renovasjonsavgift til IVAR for både pålagte og frivillig valte tenester etter den kommunale renovasjonsordninga.

Leigetakar av ein eigedom kan unntaksvis stå som abonnent, men eigaren kan uansett gjerast økonomisk ansvarleg for leigetakers plikt overfor kommunen eller IVAR.

Struktur på renovasjonsavgifta og satsar blir vedtekne årleg av kommunestyret. Det blir vist til kommunen sitt gebyrvedtak og nettside for meir informasjon.

Renovasjonsavgifta, med eventuelle renter og kostnadar, er sikra med lovbestemt pant etter pantelova sin § 6-1.

Om renteplikt ved for sein betaling, tilbakebetaling og inndrivning av renovasjonsavgift, gjeld lov om eigedomsskatt til kommunane, §§ 26 og 27.

Abonnten pliktar å melda inn endringar som kan ha innverknad på abonnementet på eigedommen, slik som alle eigarskifte, adresseendringar og eventuelle bruksendringar.

Det er eigar av eigedommen som er ansvarleg for renovasjonsavgifta.

Abonnenten pliktar å melda inn endringar som kan ha innverknad på abonnementet på eigedommen, slik som alle eigeskifte, adresseendringar og eventuelle bruksendringar.

Renovasjonsgebyret for slam er ei årleg avgift. Gebyret varierer i forhold til størrelsen på slamtanken, type sanitæranlegg, omfanget av tenesta, talet på tilknytt abonnentar og tømmefrekvens. Stadar med spesielt vanskeleg tilkomst, kan få eit ekstra gebyr.

§ 14 Klage, pålegg, sanksjon og søknad om fritak og dispensasjon

IVAR IKS kan i enkeltsaker, og etter søknad, gje fritak eller dispensasjon frå bestemmingane i denne forskrifta dersom særlege grunnar tilseier det.

Gjeldande retningslinjer og regelverk for søknad om fritak eller dispensasjon frå renovasjonsordninga eller renovasjonsgebyret, finn du på IVAR si nettside.

Ved brot på bestemmingane i denne forskrifta, kan IVAR gje pålegg om å retta opp forholdet. Melding om dette kan gjevast skriftleg med avvikslapp som blir festa til avfallsbeholdaren av IVAR sin renovatør, eller med brev til abonnenten frå IVAR. Dersom forholdet ikkje blir retta opp kan IVAR krevja betaling for ekstra tilkomne kostnader.

IVAR kan pålegga abonnenten å endra abonnement ved behov, og dermed auka behaldarvolumet for å unngå uheldig eller uhygienisk oppsamling av avfallet.

Enkeltvedtak etter denne forskrifta kan klagast på etter forvaltningslova. Klage skal sendast skriftleg til kommunen og blir avgjord av IVAR sitt ankeutval/klagenemnd.

Forhold som er direkte regulerte i denne forskrifta kan ikkje påklagast.

Overtreding av renovasjonsforskrifta kan utover dette straffast med bøter etter forureiningslova § 79.

§ 15 Delegering

Den kompetanse til å fatta enkeltvedtak, som er tillagt kommunen i denne forskrifta, er delegert til IVAR med heimel i Forureiningslova § 83.

§ 16 Tekniske bestemmingar

Renovasjonsforskrifta stiller krav til utarbeiding av renovasjonsteknisk plan ved reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling.

IVAR IKS si avfallsnorm fastset prosedyrar for utarbeiding av ein renovasjonsteknisk plan. Planen skal mellom anna visa tekniske løysingar for utforming av avfallsrom, plassering av renovasjonsløysingar, universell utforming og om veg og snuforhold er framkommeleg for renovasjonsbilen. Renovasjonsteknisk plan skal ligga føre ved alle reguleringssaker, detaljregulering og byggesaker som omfattar avfallseigarar og offentleg eller privat

renovasjon. Renovasjonsteknisk plan skal behandlast/godkjennast av kommunen eller annan instans som er delegert denne mynda.

§ 17 Ikraftsetjing

Denne forskrifta trer i kraft ved kunngjering. Frå same dato blir forskrift for.....frå..... oppheva.